
Correction du TD d'entraînement



${\bf Circuit}\ {\bf RL-RC}$

À l'instant de date t = 0 où l'on ferme l'interrupteur K, le condensateur est déchargé.



1) Déterminer les intensités $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

Maille 1

– Réponse -

$$Ri_{1}(t) + u_{c} = E$$

$$\Rightarrow RC \frac{di_{1}}{dt} + i_{1} = 0$$

$$\Rightarrow i_{1}(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\downarrow \frac{\frac{d}{dt}(\cdot)}{RCT \text{ pour } C}$$
On résout

$$ri_2(t) + u_L = E$$

$$\Rightarrow ri_2(t) + L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = E$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \frac{E}{r} + B\mathrm{e}^{-\frac{t}{r/L}}$$
RCT pour I

Maille 2

On étudie les conditions initiales grâce à deux schémas :




FIGURE 3.1 – Circuit à t = 0




FIGURE 3.2 – Circuit à $t = 0^+$

$$i_1(0^+) = \frac{E}{R}$$

$$i_2(0^+) = 0$$

$$\Rightarrow A = \frac{E}{R}$$

$$B = -\frac{E}{r}$$

Soit finalement


$$i_1(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i_1(0^+) = \frac{E}{R}$$
 et $i_2(0^+) = 0$
 $\Rightarrow A = \frac{E}{R}$ et $B = -\frac{E}{r}$
 $i_1(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$ et $i_2(t) = \frac{E}{r}\left(1 - e^{-\frac{t}{L/r}}\right)$



Circuit RC à 2 mailles

On considère le circuit représenté ci-contre, dans lequel l'interrupteur K est fermé à t=0.



1) Trouver l'expression de la tension u(t) et tracer son allure.

- Réponse

LdMailles:

$$Ri + u = E$$
 et $u_C = u$

LdN:

$$i = i_1 + i_2 = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u}{R}$$

D'où

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + 2u = E$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}u = \frac{E}{2\tau}$$

avec $\tau = \frac{RC}{2}$.

Après résolution avec $u(0^+) = E$, on obtient

$$u(t) = \frac{E}{2}(1 + e^{-t/\tau})$$


Ainsi, u_C décroit exponentiellement de E à E/2.






III Régime transitoire d'un circuit RC

Un dipôle comporte entre ses bornes un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C placés en série. On le place aux bornes d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R_g en série avec un interrupteur K. Initialement, le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. On appelle u_c la tension aux bornes du condensateur. À l'instant t=0, on ferme l'interrupteur K.





1) Déterminer, sans calcul et en le justifiant, $u_c(0^+)$ et $i(0^+)$.

——— Réponse -

- \diamond Initialement, le condensateur est déchargé, donc $u_c(0^-) = 0$. De plus, la tension aux borne d'un condensateur est une grandeur continue, donc $u_c(0^-) = u_c(0^+)$. On en déduit alors que $u_c(0^+) = 0$.
- \diamond Si on applique la loi d'Ohm aux 2 résistances (en série) et la loi des mailles à $t=0^+$, on trouve directement : $i(0^+) = \frac{E}{R+R_g}$. On observe que l'**intensité n'est pas continue** dans ce circuit car $i(0^-) = 0$.
- 2) Établir l'équation différentielle à laquelle obéit $u_c(t)$.

——— Réponse —

On applique la loi des mailles, la loi d'Ohm et la loi des condensateurs dans le circuit pour des t>0:

$$E = (R + R_g)i + u_c(t)$$
 ; $i(t) = C\frac{du_c}{dt}$ \Rightarrow $E = (R + R_g)C\frac{du_c}{dt} + u_c(t)$

3) Déterminer la constante de temps τ du circuit et donner son interprétation physique.

——— Réponse —

La constante de temps est :

$$\tau = (R + R_g)C$$

Il s'agit de l'ordre de grandeur de la durée de charge ou de décharge du condensateur.



4) Établir l'expression de $u_c(t)$.

——— Réponse —————

L'équation différentielle se réécrit :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

La solution homogène $u_{c,h}(t)$ et la solution particulière $u_{c,p}$ sont :

$$u_{c,h}(t) = Ae^{-t/\tau}$$
 ; $u_{c,p}(t) = E$ \Rightarrow $u_c(t) = Ae^{-t/\tau} + E$

Pour trouver la constante A, on utilise la condition initiale :

$$u_c(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = -E \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_c(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$$

5) Déterminer l'expression de t_1 pour que $u_c(t_1) = 0.9E$.

——— Réponse –

$$u_c(t_1) = 0.9E \Leftrightarrow 1 - e^{-t_1/\tau} = 0.9 \Leftrightarrow e^{-t_1/\tau} = 0.1 \Leftrightarrow t_1 = \tau \ln(10) \approx 2.3\tau$$

Dans l'étude expérimentale du circuit RC, on observe l'oscillogramme ci-dessus en utilisant un générateur délivrant des signaux créneaux. Les sensibilités sont : 1V/carreau vertical ; 0,1 ms/carreau horizontal. On néglige les caractéristiques de l'oscilloscope.

6) Identifier les courbes (1) et (2) aux voies A et B en justifiant votre choix.

_____ Réponse –

- \diamond Sur la voie B, on mesure la tension $u_c(t)$. Cette fonction est continue en t=0. Il s'agit donc de la courbe (1).
- \diamond Sur la voie A, on mesure la tension $u_c(t) + Ri(t)$. Or la fonction i(t) n'est pas continue en t = 0, donc il s'agit de la courbe (2).

7) Doit-on être sur le couplage alternatif AC ou le couplage continu DC?

_____ Réponse _____

On doit utiliser un couplage DC car on étudie un signal continu (et non sinusoïdal).

8) Préciser l'expression de la tension au point P.

------ Réponse ------

À l'instant $t = 0^+$, on a :

$$u_c(0^+) + Ri(0^+) = 0 + \frac{RE}{R + R_q}$$

La tension au point P est donc $\boxed{\frac{RE}{R+R_g}}$.

 \Diamond

9) Sachant que $R=100\,\Omega,$ déterminer $R_g.$

———— Réponse ———

D'après la courbe, la tension en P est 4E/6. ON en déduit que :

$$\frac{4E}{6} = \frac{RE}{R + R_g} \quad \Rightarrow \quad \frac{4(R + R_g)}{6} = R \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_g = \frac{R}{2} = 50\,\Omega}$$

10) En utilisant les valeurs expérimentales et les questions précédentes, en déduire la valeur de C et E.

—— Réponse ————

D'après la courbe expérimentale :

$$\diamond E = 6 V$$
;

$$\diamond t_1 = 0.42 \, \text{ms}.$$

On en déduit que :

$$C = \frac{\tau}{R + R_q} = \frac{t_1}{\ln(10) \times (R + R_q)} = \boxed{1.2\,\mu\text{F}}$$

 \Diamond

11) Estimer une majoration de la fréquence du signal carré utilisé.

— Réponse –

La demi-période T du signal utilisé est supérieure à 8 carreaux, donc :

$$T > 2 \times 0.8 = 1.6 \,\mathrm{ms}$$

On en déduit que

$$f = \frac{1}{T} < \frac{1}{1.6 \times 10^{-3}} = \boxed{625 \, \mathrm{Hz}}.$$



12) Comment pourrait-on observer l'intensité du courant?

- Réponse -

Pour observer l'intensité du courant, on peut observer la tension aux bornes de la résistance R (qui est une image de i via la loi d'Ohm) en affichant $u_A - u_B$.

