

# Correction du TD d'application



### Impédance équivalente

Déterminer l'impédance complexe équivalente de chacun des dipôles ci-dessous en RSF.





- Réponse -

1) On commence par convertir le circuit avec les impédances complexes :

$$\diamondsuit \ \underline{Z}_{C_1} = \frac{1}{\mathbf{j}C_1\omega};$$

$$\diamondsuit \ \underline{Z}_L = jL\omega \,;$$

$$\diamondsuit \ \underline{Z}_{C_2} = \frac{1}{jC_2\omega}.$$

On peut ensuite déterminer l'impédance équivalente à l'association en parallèle de L et  $C_2$ . Avec les admittances, on a

$$\underline{Z}_{\mathrm{eq},1} = \frac{1}{\frac{1}{Z_{C_2}} + \frac{1}{Z_L}} = \frac{1}{\mathrm{j}C_2\omega + \frac{1}{\mathrm{j}L\omega}} = \frac{\mathrm{j}L\omega}{1 - \omega^2 L C_2}$$

Il suffit alors de faire l'association en série de  $\underline{Z}_{C_1}$  et de  $\underline{Z}_{\text{eq},1}$ :

$$\boxed{\underline{Z}_{\rm eq} = \frac{1}{jC_1\omega} + \frac{jL\omega}{1 - \omega^2 LC_2}}$$

Il n'est ici pas nécessaire d'aller plus loin dans le calcul.

2) Ici, on utilise que  $\underline{Z}_R = R$  et comme précédemment, on effectue l'association en parallèle des R et Cde droite avant de faire l'association en série de R et C de gauche avec cette impédance équivalente :

$$\underline{Z}_{\text{eq, 1}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_C}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + jC\omega} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

Et on a donc finalement

$$\boxed{\underline{Z}_{\rm eq} = R + \frac{1}{jC\omega} + \frac{R}{1 + jRC\omega}}$$






### Obtention d'une équation différentielle

1) En utilisant les complexes, montrer que la tension u(t) est solution de l'équation différentielle

$$4\tau^2 \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + 5\tau \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u(t) = e(t)$$
 avec  $\tau = RC$ 




#### - Réponse ·

On nomme les tensions et intensités dans le circuit, et on utilise la loi des nœuds et la loi d'Ohm généralisée :

$$\underline{I} = \underline{I_1} + \underline{I_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R} \underline{U_R} = \frac{1}{\underline{Z_{2C}}} \underline{U'} + \frac{1}{\underline{Z_C}} \underline{U}$$

$$\Leftrightarrow U_R = 2jRC\omega\underline{U'} + jRC\omega\underline{U}$$



R

 $\Leftrightarrow \underline{U_R} = 2jRC\omega\underline{U'} + jRC\omega\underline{U}$  (6.1) On utilise ensuite la loi des mailles à droite et à gauche, donnant respectivement :

$$\underline{U'} = \underline{U} + 2R\underline{I_2} = \underline{U} + 2jRC\omega\underline{U}$$
 et  $\underline{U_R} = \underline{E} - \underline{U'} = \underline{E} - \underline{U} - 2jRC\omega\underline{U}$ 

On regroupe les équations dans (6.1) et on introduit  $\tau = RC$ :

$$\underline{E} - \underline{U} - 2j\omega\tau\underline{U} = j\omega\tau(\underline{U} + 2j\omega\tau\underline{U}) + j\omega\tau\underline{U}$$
  

$$\Leftrightarrow \underline{E} = \underline{U} + 5j\omega\tau\underline{U} + 4\tau^2(j\omega)^2\underline{U}$$

En identifiant les puissances de j $\omega$  à l'ordre des dérivées pour retourner dans le domaine des représentations réelles, on a donc bien

$$e = u + 5\tau \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + 4\tau^2 \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2}$$



## Circuit RL série en RSF

On considère le circuit ci-contre en régime sinusoïdal forcé, où la source de tension impose  $e(t) = E\cos(\omega t)$  avec E > 0.

1) Déterminer l'amplitude de u à « très haute »  $(\omega \to \infty)$  et « très basse »  $(\omega \to 0)$  fréquence.

#### - Réponse -

Pour les comportements limites, on utilise la modélisation d'une bobine à haute et basse fréquence : étant donné que  $\underline{Z}_L = \mathrm{j}L\omega$ , pour  $\omega \to 0$  on a  $\underline{Z}_L = 0$ , et pour  $\omega \to \infty$  on a  $\underline{Z}_L \to \infty$ . On a donc respectivement un fil et un interrupteur ouvert. En effet, l'impédance étant homogène à une résistance, une impédance nulle est semblable à une résistance nulle (un fil), et une impédance infinie est semblable à une résistance infinie (un interrupteur ouvert).

Or, la tension d'un fil est nul, donc

$$u \xrightarrow[\omega \to 0]{} 0$$

Le courant ne peut traverser un interrupteur, donc en faisant la loi des mailles dans le circuit équivalent, on a  $u_R = Ri = 0$ , et forcément

$$u \xrightarrow[\omega \to \infty]{} E$$



#### - Réponse -

Pour cela, on utilise la relation du pont diviseur de tension :

$$\underline{U} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} E \Leftrightarrow \boxed{\underline{U} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} E}$$

 $\Diamond$ 

3) Les tensions e et u peuvent-elles être en phase? En opposition de phase? En quadrature de phase? Préciser le cas échéant pour quelle(s) pulsation(s).

#### - Réponse -

La phase de e(t) est nulle par construction. On calcule donc la phase de u en prenant l'argument de son amplitude complexe :

$$\arg(()\underline{U}) = \arg(()jL\omega E) - \arg(()R + jL\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

où on peut prendre l'arctangente parce que la partie réelle est positive. Ainsi :

1) Signaux en phase

$$\Leftrightarrow \arg(()\underline{U}) = 0 \Leftrightarrow \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \underline{\omega \longrightarrow \infty}$$

C'est donc mathématiquement possible et physiquement approchable, mais pas rigoureusement.

2) Signaux en opposition de phase


$$\Leftrightarrow \arg(()\underline{U}) = \pi \Leftrightarrow \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \boxed{\omega \longrightarrow -\infty}$$

C'est donc mathématiquement possible, mais **physiquement impossible** : la pulsation est proportionnelle à la fréquence, et une fréquence ne saurait être négative.

3) Signaux en quadrature de phase

$$\Leftrightarrow \arg(()\underline{U}) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = 0 \Leftrightarrow \omega = 0$$

C'est donc possible à la fois mathématiquement et physiquement, mais cela correspond à un signal d'entrée qui ne varie pas, c'est-à-dire un régime permanent : la sortie n'oscille donc pas non plus, et est simplement nulle. La quadrature de phase n'a donc pas vraiment de sens ici, la sortie est constamment nulle quand l'entrée est à son maximum.







### IV

# Exploitation d'un oscillogramme en RSF

On considère le circuit ci-dessous. On pose  $e(t) = E_m \cos(\omega t)$  et  $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ . La figure ci-dessous représente un oscillogramme réalisé à la fréquence  $f = 1,2 \times 10^3$  Hz, avec R = 1,0 k $\Omega$  et C = 0,10 µF.





1) Déduire de cet oscillogramme les valeurs expérimentales de  $E_m$ ,  $U_m$  et  $\varphi$ .

#### - Réponse -

On lit l'amplitude de e(t) à son maximum pour avoir  $E_m = 10 \,\mathrm{V}$ . On lit l'amplitude de u(t) à son maximum pour avoir  $U_m = 6 \,\mathrm{V}$ . Pour la phase **à l'origine des temps**, on regarde le signal à t = 0: on lit  $u(0) = U_m \cos(\varphi) = -3 \,\mathrm{V}$ , soit

$$\boxed{\cos(\varphi) = \frac{u(0)}{U_m}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u(0) = -3 \text{ V} \\ U_m = 6 \text{ V} \end{cases}$$

$$\text{A.N.} \quad : \quad \boxed{\varphi = \frac{2\pi}{3} \text{rad}}$$



2) Exprimer  $U_m$  et  $\varphi$  en fonction des composants du circuit.

### — Réponse -

On utilise un pont diviseur de tension pour avoir l'amplitude complexe :

$$\underline{U} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} E_m = \frac{1}{\frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_L} + \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L}} E_m \Leftrightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega} + \frac{1}{j^2\omega^2CL}} E_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{L\omega} - \frac{1}{\omega^2LC}} E_m$$

On peut en vérifier l'homogénéité en se souvenant des résultats des chapitres précédents :

$${\omega_0}^2 = \frac{1}{LC} \quad \text{donc} \quad \omega^2 L C \text{ adimensionn\'e} \quad \text{et} \quad \frac{R}{L} = \tau^{-1} \quad \text{donc} \quad \frac{R}{L\omega} \text{ adimensionn\'e}$$

D'une manière générale, on exprimera les résultats de la sorte, avec une fraction dont le numérateur est homogène à la quantité exprimée alors que le dénominateur est adimensionné.

On trouve l'amplitude réelle en prenant le module de cette expression :


$$U_m = |\underline{U}| \Leftrightarrow U_m = \frac{E}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{LC\omega^2}\right)^2 + \frac{R^2}{L^2\omega^2}}}$$

On trouve la phase en en prenant l'argument :

$$\varphi = \arg(\underline{U}) = \arg(\underline{E}) - \arg\left(1 - \frac{1}{LC\omega^2} - j\frac{R}{L\omega}\right)$$

$$\Leftrightarrow \tan(\varphi) = -\left(-\frac{R}{L\omega} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{LC\omega^2}}\right) = \frac{R}{L\omega - \frac{1}{C\omega}} \Leftrightarrow \tan(\varphi) = \frac{RC\omega}{LC\omega^2 - 1}$$

Ici, il n'est pas évident de prendre l'arctangente de la tangente : la partie réelle de l'argument calculé n'est pas forcément positif (il l'est si  $\omega^2 > \frac{1}{LC}$ ).



#### – Réponse –

Il paraît évidemment plus simple de calculer L à partir de la phase, sachant qu'on a déterminé  $\varphi$  à la première question :

$$LC\omega^2 - 1 = \frac{RC\omega}{\tan(\varphi)} \Leftrightarrow LC\omega^2 = 1 + \frac{RC\omega}{\tan(\varphi)}$$

$$\Leftrightarrow L = \frac{1}{C\omega^2} + \frac{R}{\omega\tan(\varphi)}$$

$$\text{avec} \begin{cases} C = 0.10 \,\mu\text{F} \\ \omega = 2\pi f \\ f = 1.2 \times 10^3 \,\text{Hz} \\ R = 1 \,\text{k}\Omega \\ \varphi = \frac{2\pi}{3} \text{rad} \end{cases}$$

$$A.N. : L = 9.9 \times 10^{-2} \,\text{H}$$