

# Correction du TP

## Au programme

### Savoir-faire

- ◇ Mettre en évidence la similitude des comportements des oscillateurs mécanique et électronique.
- ◇ Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un système linéaire du deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.



## I Objectifs

- ◇ Étudier plus précisément le régime pseudo-périodique d'un circuit RLC peu amorti.
- ◇ Étudier le comportement d'un oscillateur mécanique vertical amorti avec amortissement faible.
- ◇ Tracer une allure de trajectoire de phase correspondant au régime pseudo-périodique.
- ◇ Vérifier la décroissance exponentielle des amplitudes dans les deux domaines.
- ◇ Établir un tableau des analogies entre la mécanique et l'électricité.

## II S'approprier

### A Rappel concernant l'oscillateur mécanique vertical

Soit un oscillateur mécanique vertical (cf. Figure 8.1), constitué d'un ressort de raideur  $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$  et d'une masse  $m = 200 \text{ g}$ . Il est légèrement amorti par frottement fluide dans l'air, caractérisé par une force de la forme :  $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ .

Dans ce cas, l'équation différentielle (obtenue par projection selon la direction verticale  $z$  du PFD) de l'oscillateur harmonique amorti peut se mettre sous la forme :

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} + \frac{k}{m} z = 0$$




FIGURE 8.1

- ① Quelle est la période propre attendue ? Peut-on déterminer la pseudo-période attendue ?

Réponse

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} k = 10 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1} \\ m = 0,200 \text{ kg} \end{cases}$$

A.N. :  $T_0 = 8,9 \times 10^{-1} \text{ s}$

On ne peut pas déterminer  $T$  car il dépend de  $Q$  qui dépend de  $\lambda$ , non indiqué.



### Remarque

$z$  est une variable bien choisie pour qu'on ait à l'équilibre  $z = 0$ . C'est la raison pour laquelle le poids ainsi que la longueur à vide du ressort n'apparaissent pas explicitement dans l'expression.

## B Décrément logarithmique

Pour un régime pseudo-périodique de pulsation  $\Omega$ , l'amplitude des oscillations décroît de manière exponentielle :

$$u(t) = u_\infty + e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \times (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

On peut accéder au facteur de qualité en étudiant le **décrément logarithmique**  $\delta$  :

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{u(t) - u_\infty}{u(t + nT) - u_\infty} \right)$$

avec  $n$  le nombre de périodes sélectionnées.

- ② Déterminer la relation entre  $\delta$ ,  $\omega_0$ ,  $Q$  et  $T$  d'abord, puis la relation entre  $\delta$  et  $Q$  uniquement ensuite.

### Réponse

$$u(t + nT) - u_\infty = e^{-n\frac{\omega_0}{2Q}T} \times \overbrace{e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left( A \underbrace{\cos(\Omega(t + nT))}_{=\cos \Omega t} + B \underbrace{\sin(\Omega(t + nT))}_{=\sin \Omega t} \right)}^{=u(t) - u_\infty}$$

$$\Leftrightarrow u(t + nT) - u_\infty = e^{-n\frac{\omega_0}{2Q}T} (u(t) - u_\infty)$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{\cancel{u(t)} - u_\infty}{e^{-n\frac{\omega_0}{2Q}T} (\cancel{u(t)} - u_\infty)} \right) = \frac{1}{n} \ln \left( e^{n\frac{\omega_0}{2Q}T} \right)$$

$$\Leftrightarrow \delta = \frac{\omega_0}{2Q} T \Leftrightarrow \boxed{\delta = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$



## III Analyser : régime pseudo-périodique du RLC série

- ③ Faire le schéma d'un circuit RLC série alimenté par une tension  $e(t)$ . On veut visualiser à l'oscilloscope simultanément  $e(t)$  sur la voie 1 et  $u_C(t)$  sur la voie 2 : indiquer les connexions de l'oscilloscope à réaliser et positionner la masse sur le circuit.

### Réponse




FIGURE 8.2

$e(t)$  est une tension créneau de fréquence 100 Hz,  $C$  une boîte de capacités. On prendra  $C = 0,01 \mu\text{F}$ .  $L$  est une bobine d'inductance  $L = 0,1 \text{ H}$ .

- ④ Écrire l'équation différentielle en  $u_C(t)$ , puis celle en  $q(t) = Cu_C(t)$  et calculer la valeur  $R_c$  à donner à  $R$  pour visualiser le régime critique.

### Réponse

$$\begin{aligned}
 u_L + u_R + u_C &= E \\
 \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + Ri + u_C &= E & \left. \begin{array}{l} u_L = L \frac{di}{dt} \\ \text{et } u_R = Ri \end{array} \right\} \\
 \Leftrightarrow LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C &= E & \left. \begin{array}{l} i = C \frac{du_C}{dt} \\ \text{forme} \\ \text{canonique} \end{array} \right\} \\
 \Leftrightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C &= \frac{E}{LC} \\
 \Leftrightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C &= \omega_0^2 E & \left. \begin{array}{l} q = Cu_C \end{array} \right\} \\
 \Leftrightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q &= \omega_0^2 CE
 \end{aligned}$$

Régime critique pour  $Q = 1/2$  :

$$Q = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow R_c = 2 \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} L = 0,1 \text{ H} \\ C = 0,01 \times 10^{-6} \text{ F} \end{cases}$$

A.N. :  $R_c = 6,3 \times 10^3 \Omega$

- ⑤ En vous basant sur la Section II.A., quelle régression linéaire peut-on étudier pour obtenir le facteur de qualité ? Exprimer le coefficient directeur en fonction de  $a$ .

 La variable  $x$  doit être  $nT$ .

Aide

### Réponse

On peut tracer

$$\begin{array}{c}
 y = ax + b \\
 \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\
 n\delta \quad \frac{\omega_0}{2Q} \quad nT \quad 0
 \end{array}$$

On a alors

$$a = \frac{\delta}{T}$$

## IV Réaliser et valider

### A Étude expérimentale du régime pseudo-périodique du RLC

Réaliser le montage vu précédemment dans l'analyse en prenant les mêmes valeurs de  $e(t)$ ,  $C$  et  $L$  que ci-dessus.

#### IV.A.1 Visualisation et mesure de la pseudo-période



- 1) Faire varier  $R$  de façon à observer un régime pseudo-périodique très peu amorti. Il faut observer au moins une dizaine de maxima successifs sur l'oscillogramme.

Dans le cas d'un amortissement très faible, on peut assimiler la pseudo-période des oscillations  $T$  à la période propre  $T_0$  du circuit.

- 1] Mesurer expérimentalement la pseudo-période  $T$  en prenant plusieurs périodes pour gagner en précision. La comparer à la période propre théorique en calculant l'écart normalisé entre les deux grandeurs.

#### Réponse

On mesure

$$T_1 = (0,50 \pm 0,05) \text{ s} \quad \text{et} \quad T_4 = (2,50 \pm 0,05) \text{ s}$$

$$\Rightarrow T_{\text{exp}} = \frac{T_4 - T_1}{4} \quad \text{et} \quad u(T_{\text{exp}}) = \frac{u(T_1)\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow T_{\text{exp}} = (0,50 \pm 0,02) \text{ s}$$

Or,

$$T_{\text{theo}} = 2\pi\sqrt{LC} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} L = 0,1 \text{ H} \\ C = 0,01 \mu\text{F} \end{cases}$$

$$\text{A.N. : } T_{\text{theo}} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\Rightarrow E_N = \frac{|T_{\text{exp}} - T_{\text{theo}}|}{T_{\text{theo}}}$$

$$\text{A.N. : } E_N = 0,3$$

Ce qui est acceptable.



- 2] Imprimer la courbe obtenue en tenant compte des consignes indiquées sur les fiches plastifiées.

#### Réponse

solu



#### IV.A.2 Décroissance exponentielle de l'amplitude

Activité Capytale disponible<sup>1</sup>.

1. 3e47-2247217



- 1) Grâce au curseur horizontal de l'oscilloscope, déterminer  $u_\infty$  et relever les valeurs des amplitudes successives  $u_{C,\max}$  en fonction du nombre de périodes  $nT$ . Remplir le tableau ci-contre.
- 2) Rentrer vos valeurs expérimentales sur **Capytale**. Créer la variable `delta_list` calculant  $\delta$  pour chaque itération. Compléter le Tableau 8.1.
- 3) Créer la variable nécessaire et effectuer la régression linéaire déterminée à la question (5). Tracer la régression.

TABLEAU 8.1

$n$	$nT$	$u_{C,\max}$	$\delta$
0	...	...	...
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- 3] Quel est le coefficient directeur  $a_{\exp}$  de la droite obtenue? Quel est donc le facteur de qualité  $Q_{\exp}$  obtenu? Donner l'expression de  $Q_{\text{theo}}$ , en fonction de  $R$ ,  $C$  et  $L$ . Calculer l'écart normalisé. Commenter.

### Réponse

On obtient 
$$a_{\exp} = 0,314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = \frac{\omega_0}{2Q}$$

Ainsi, 
$$Q_{\exp} = \frac{\pi}{a_{\exp} T} \Rightarrow \underline{Q_{\exp} = 15}$$

Or, 
$$Q_{\text{theo}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \underline{Q_{\text{theo}} = 0,314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Ainsi 
$$E_N = \frac{|Q_{\exp} - Q_{\text{theo}}|}{Q_{\text{theo}}} = 0,3$$

C'est tout à fait acceptable.



## B Étude expérimentale d'oscillations mécaniques amorties

### IV.B.1 Montage expérimental


Le montage est schématisé dans la partie S'approprier, et est déjà réalisé. On mesure une tension sur la voie  $EA0$  qui est proportionnelle à l'ordonnée  $z$  du point matériel de masse  $m$ .



**La masse  $m$  ne doit pas toucher à l'eau de l'éprouvette.**

### IV.B.2 Réglages de l'ordinateur



- 1) Avant tout réglage : brancher l'interface SYSAM et l'alimentation stabilisée sur 7 V.
- 2) Ouvrir latispro (programmes  $\rightarrow$  discipline  $\rightarrow$  physique-chimie  $\rightarrow$  eurosmart  $\rightarrow$  latispro).
- 3) Pour faire une acquisition : bouton 
- 4) Pour activer la voie  $EA0$  :
  - ◇ Dans le cadre *entrées analogiques*, cliquer sur les boutons des entrées à activer.

◇ Cliquer droit et choisir *trait*.

5) Pour paramétrer l'acquisition :


◇ Dans le cadre acquisition, onglet temporel, mode normal, entrer le nombre de points de mesure et la durée totale de l'acquisition.

◇ Acquisition temporelle ; durée : 30 s ; nombre de points : 2000.

6) Fin des réglages ! Vous êtes prêt-es à faire vos enregistrements.

#### IV.B.3 Mesures



- 1) Lorsque la position est à sa position d'équilibre, le bout du fil doit être au milieu du bécher. Si ce n'est pas le cas, modifier la hauteur du point d'attache du ressort.
- 2) Étirer légèrement le ressort sans qu'il ne touche au fond du bécher.
- 3) Lorsque les oscillations paraissent régulières, lancer l'acquisition en cliquant sur .

#### IV.B.4 Exploitation des résultats

Dans le cas d'un amortissement très faible, on peut assimiler la pseudo-période des oscillations  $T$  à la période propre  $T_0$  du circuit.

- 4] Grâce au réticule (cliquer droit et choisir), mesurer expérimentalement la pseudo-période  $T$  en prenant plusieurs périodes pour gagner en précision. La comparer à la période propre théorique en calculant l'écart normalisé entre les deux grandeurs.

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_

solu



- 1) Grâce au réticule (lié à la courbe pour plus de facilité), relever les valeurs des amplitudes successives  $u_{\max}$  en fonction du nombre de périodes  $nT$  (environ 15 mesures) ; cliquer droit, puis calibrage pour modifier l'échelle.
- 2) Créer le tableau de valeurs  $(nT ; u_{\max})$  correspondant (cf. Tableau 8.1), que vous recopierez sur vos copies.
- 3) Créer la variable nécessaire de façon à vérifier que l'amplitude des oscillations décroît de façon exponentielle, et la modéliser par une droite.

- 5] Quel est le coefficient directeur  $a_{\exp}$  de la droite obtenue ? Grâce aux relations vues en cours, en déduire un ordre de grandeur du coefficient d'amortissement  $\lambda$ .

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_

solu



- 6] Imprimer la courbe obtenue ainsi que sa modélisation.

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_

solu



## V Conclure

- 7 Quelles similitudes de comportements entre les deux types d'oscillateurs ont été observées ? En utilisant les études théoriques demandées (équations différentielles), ainsi que les résultats expérimentaux trouvés, recopier et compléter le tableau suivant :

**TABLEAU 8.2 – Correspondances**

Méca	$\longleftrightarrow$	Élec
$z$	$\longleftrightarrow$	$q$
	$\longleftrightarrow$	$i$
	$\longleftrightarrow$	$L$
	$\longleftrightarrow$	$C$
	$\longleftrightarrow$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
	$\longleftrightarrow$	$R$
	$\longleftrightarrow$	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

**Réponse**

**TABLEAU 8.3 – Correspondances**

Méca	$\longleftrightarrow$	Élec
$z$	$\longleftrightarrow$	$q$
$v$	$\longleftrightarrow$	$i$
$m$	$\longleftrightarrow$	$L$
$k$	$\longleftrightarrow$	$C$
$\sqrt{\frac{k}{m}}$	$\longleftrightarrow$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
$\lambda$	$\longleftrightarrow$	$R$
$Q = \frac{\sqrt{km}}{\lambda}$	$\longleftrightarrow$	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

