
# E1 | Étude d'un circuit RLC parallèle

Le circuit ci-contre est constitué d'une source idéale de courant de c.e.m.  $\eta(t) = \eta_0 \cos(\omega t)$ . Cette source alimente une association parallèle constituée d'un condensateur, d'une bobine et d'une résistance. La tension aux bornes de cette association est  $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$ . On note  $\underline{U_0} = U_0 e^{j\phi}$ l'amplitude complexe de u(t).



## Étude de l'amplitude et de la phase


### 1 Exprimer l'impédance équivalente $\underline{Z}$ du dipôle AB.

- Réponse -

Dans le cas d'une association de dipôle en parallèle, on additionne les admittances :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega = \frac{R(1 - LC\omega^2) + jL\omega}{jRL\omega}$$

$$\boxed{\underline{Z} = \frac{jRL\omega}{R(1 - LC\omega^2) + jL\omega}}$$



$$\frac{U_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \quad \text{avec } x = \omega/\omega_0$$

Exprimer Q et  $\omega_0$  en fonction de R, L et C. Comment s'appellent ces deux constantes?

#### – Réponse –

On applique la loi d'Ohm généralisée sur le dipôle équivalent  $\underline{Z}$ , en utilisant les amplitudes complexes du courant et de la tension:

$$\underline{U_0} = \underline{Z}\eta_0 = \frac{jRL\omega}{R(1 - LC\omega^2) + jL\omega}\eta_0$$

On divise par j $L\omega$  et on trouve :  $U_0 = \frac{R\eta_0}{1 + jR\left(C\omega - \frac{1}{L_U}\right)}$ 

Par identification on a  $RC = \frac{Q}{\omega_0}$   $\frac{R}{L} = Q\omega_0$ . On en déduit  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$   $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ .

 $\omega_0$  est la pulsation propre du circuit et Q le facteur de qualité.

#### 3 Exprimer l'amplitude réelle $U_0$ de la tension u en fonction de R, $\eta_0$ , Q et x.

 $U_0 = |\underline{U_0}| = \frac{R\eta_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}}$ 

# — Réponse –

### Y-a-t-il résonance en tension? Si oui, préciser la valeur de x à la résonance. En déduire la valeur de $\omega$ à la résonance. ——— Réponse -

La résonance correspond à un maximum de la fonction  $U_0$  à  $x \neq 0$ .  $U_0$  est maximale si son dénominateur est minimal, soit quand x - 1/x = 0.

Il y a toujours résonance en tension pour x=1, soit  $\omega=\omega_0$ .

5 Comment définit-on la bande passante  $\Delta\omega$ ? Montrer que  $\Delta\omega = \omega_0/Q$ .

#### Réponse

La bande passante  $\Delta \omega$  est l'ensemble des pulsations  $\omega$  vérifiant  $U_{max}/\sqrt{2} \leq U_0(\omega) \leq U_{max}$ .

Soit  $\Delta \omega = [\omega_1; \omega_2]$ , avec  $\omega_1$  et  $\omega_2$  solutions de l'équation  $U_0(\omega) = U_{max}/\sqrt{2}$ , soit :

$$Q^2 \left( x - \frac{1}{x} \right)^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0$$

Parmi les 4 solutions de ces 2 équations polynomiales de degré 2, seules 2 solutions sont acceptables car donnant x > 0:

$$x_1 = -\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2Q}\sqrt{1+4Q^2}$$
  $x_2 = \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2Q}\sqrt{1+4Q^2}$ 

On obtient  $\Delta x = x_2 - x_1 = 1/Q$ , soit  $\Delta \omega = \omega_0 \Delta x = \omega_0/Q$ 


 $\boxed{6}$  Faire l'étude asymptotique de la fonction  $U_0(x)$ . Tracer l'allure de  $U_0$  en fonction de x.

— Réponse -

$$\diamondsuit \text{ si } x \to 0 : \lim_{x \to 0} U_0(x) = \lim_{x \to 0} \frac{R\eta_0}{Q} x = 0$$

$$\diamondsuit \text{ si } x \to +\infty : \lim_{x \to +\infty} U_0(x) = \lim_{x \to 0} \frac{R\eta_0}{Q} \frac{1}{x} = 0$$

$$\diamondsuit$$
 si  $x = 1, U_0(1) = R\eta_0$ 



7 Exprimer la phase  $\phi$  en fonction de Q et x. Préciser le domaine de variation de  $\phi$ .

- Réponse

 $\Diamond$ 

$$\phi = -\arctan(Q(x - 1/x)) \in ]-\pi/2;\pi/2[$$

8 Faire l'étude asymptotique de la fonction  $\phi(x)$ . Tracer l'allure de  $\phi$  en fonction de x.


- Réponse -

 $\Diamond$ 

$$\diamondsuit$$
 si  $x \to 0$ :  $\lim_{x \to 0} \phi(x) = \pi/2$ 


$$\diamondsuit$$
 si  $x \to +\infty$ :  $\lim_{x \to +\infty} \phi(x) = -\pi/2$ 

$$\diamond$$
 si  $x = 1 : \phi(1) = 0$ 



# I/B Expérience

Pour tracer les graphiques  $U_0$  et  $\phi$  en fonction de  $\omega$ , il faut pouvoir observer simultanément le courant  $\eta(t)$  et la tension u(t). On ajoute une résistance r en série avec le générateur de courant afin de visualiser le courant  $\eta(t)$  par l'intermédiaire de la tension  $u_r(t)$ . On propose le montage ci-contre.



9 Le montage proposé est-il valable? Si oui, à quelle condition?

- Réponse -

Le montage est valable si le générateur de courant n'impose pas de masse, c'est-à-dire avec un générateur à masse flottante.


- 🔷 -

Quelle tension visualise-t-on sur la voie A? sur la voie B? Que faut-il faire pour visualiser  $\eta(t)$  et u(t)?

— Réponse —

Sur la voie A, on visualise la tension  $u_r(t) = r\eta(t)$ . Donc il faut diviser par r la voie A pour visualiser  $\eta(t)$ . Sur la voie B, on visualise -u(t). Donc il faut inverser la voie B pour visualiser u(t).

La figure suivante montre une acquisition des tensions  $u_r$  et u faite pour une pulsation  $\omega$  donnée. Le calibre est de 1 V sur les deux voies.



11 La tension u est-elle en avance ou en retard par rapport au courant  $\eta$ ?

La tension u est en retard par rapport au courant  $\eta$  car son maximum arrive après celui de la tension  $u_r$ .

Déterminer la valeur de la phase  $\phi$  de la tension u par rapport au courant  $\eta$ . On donnera sa valeur en degré.

#### Réponse -


Une période du signal  $u_r$  (ou u) correspond à 10 carreaux. Donc un retard de 1 carreau correspond à un déphasage

Ici, on a 2 carreaux de déphasage entre u et  $u_r$ , donc  $\phi = -72^{\circ}$ 



13 Que vaut l'amplitude  $U_0$  de la tension u?

L'amplitude de 
$$u(t)$$
 correspond à 2 carreaux, donc  $U_0 = 2V$ .



$$s_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt}$$



Soit un signal s(t) sinusoïdal de période T, d'amplitude  $S_0$  et de phase à l'origine nulle. Exprimer sa valeur efficace  $s_{\text{eff}}$  en fonction de  $S_0$ . On étblira cette relation.

— Réponse -

On écrit la fonction  $s(t): s(t) = S_0 \cos(2\pi t/T)$ 

$$s_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T S_0^2 \cos^2(2\pi t/T) dt$$

On linéarise le cosinus carré :  $\cos^2(2\pi t/T) = \frac{1 + \cos(4\pi t/T)}{2}$ 

Puis on intègre, et on obtient :

$$s_{\text{eff}}^2 = \frac{S_0^2}{2T} \left[ \int_0^T dt + \int_0^T \cos(4\pi t/T) dt \right] = \frac{S_0^2}{2}$$

Car  $\int_0^T \cos(4\pi t/T) dt = 0.$  On en déduit  $\boxed{s_{\text{eff}} = S_0/\sqrt{2}}$ 



16 En déduire la valeur efficace de la tension u(t). On donne  $\sqrt{2} = 1,4$ .

Réponse —

$$u_{\text{eff}} = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2} = 1.4 \,\text{V}$$

